FloorXcenter

Machine d’entretien

Contenu:

1. Consignes de sécurité
2. Composition de l’appareil
3. Accessoires
4. Nettoyage
5. Rafraîchissement de surfaces huilées
6. Maintenance et re-huilage
7. Coloration avec Cires Déco ou Huiles Color
8. Service après vente
9. Maintenance
10. Données techniques

Equipement de base:
FloorXcenter
1 x white pad
1 x micro fibre Pad

Veuillez lire le mode d’emploi avant l’utilisation du FloorXcenter

Ce mode d'emploi est destiné au personnel opérateur.

1. Veuillez prendre connaissance des consignes et recommandations données dans ce mode d'emploi avant d'assembler, de mettre en service et d'entretenir la machine.
2. De cette manière, vous maîtriserez la machine de manière sûre et optimisez sa performance. Effectuer l'entretien et la maintenance conformément à ce mode d'emploi vous permet d'assurer votre sécurité et conserve la valeur de la machine.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages corporels et matériels résultant d'une manipulation inappropriée de la machine!

1. Consignes de sécurité

Pour votre propre sécurité

Avant de mettre le FloorXcenter en service, veuillez impérativement lire ce mode d'emploi et le conserver toujours à porter de main.
Seul un personnel qui a reçu des instructions sur la manipulation du FloorXcenter et est expressément chargé de son utilisation a le droit d'utiliser cette machine.

Attention! Le FloorXcenter ne convient pas pour le lavage de surfaces qui peuvent dégager des poussières et liquides nocifs pour la santé. Ne jamais l'utiliser sur des marches!

Attention!

Ne passez jamais la machine sur les fils électriques. **Risque de décharge électrique!**

Généralités

L'exploitation du FloorXcenter est soumise aux dispositions nationales en vigueur.
En plus du mode d'emploi et des dispositions légales de prévention des accidents en vigueur dans le pays d'utilisation, vous êtes tenu de respecter les règles techniques non reconnues relatives aux travaux effectués correctement et en toute sécurité. Evitez toute méthode de travail entravant la sécurité. Il n'est pas permis d'utiliser la machine sur des chemins et routes publics.

Utilisation conforme à la destination

- Le FloorXcenter n'est conçu que pour un usage à l'intérieur de bâtiments.
- Toute utilisation contraire à ce principe n'est pas conforme à la destination. Le fabricant décline donc toute responsabilité pour des dommages résultant de ce genre d'utilisation; le risque est alors à la seule charge de l'utilisateur.
- L'utilisation conforme à la destination compte également le respect des consignes de maintenance et d'entretien prescrites par le fabricant.
- Les prescriptions en vigueur concernant la prévention des accidents ainsi que toutes autres règles générales reconnues relatives aux techniques de travail et de sécurité doivent aussi être respectées.
- Toute modification arbitraire de la machine exclut la responsabilité du fabricant pour des dommages en résultant.
- Veuillez vérifier le revêtement des sols est approprié à ce mode de nettoyage avant d'utiliser la machine!
- Tenez compte de la pression superficielle des sols à élasticité ponctuelle comme dans les gymnases!
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages survenant à la machine ou au revêtement de sol à nettoyer résultant de l'utilisation de brosses et nettoyants incorrects.

La responsabilité du fait des produits
L'utilisateur est informé que les machines ne doivent être utilisées que conformément à leur destination. L'utilisateur est le seul responsable lorsque les appareils ne sont pas utilisés conformément à leur disposition. De même, toute responsabilité du fabricant devient nulle.

Sources de danger
- En cas d'arrêt de la machine, veuillez immédiatement couper le bloc de brosses pour éviter d'endommager le revêtement du sol.
- Lors du transport en ascenseur, veuillez respecter les consignes d'utilisation et de sécurité en vigueur, en particulier la limite de charge.

Poste de travail
Le poste de travail se situe derrière la machine.

Personnel de maintenance autorisé
Seul un personnel disposant des compétences techniques et légales est autorisé à effectuer la maintenance et l'entretien du FloorXcenter.

Nettoyants
- Lors de l'emploi de nettoyants et de produits d'entretien, veuillez respecter les consignes de sécurité données par le fabricant; le cas échéant portez des lunettes et des vêtements de protection.
- N'utilisez que des nettoyants peu mousseux non inflammables qui ne contiennent pas de substances nocives pour la santé.

Nous attirons l'attention sur les dangers que présente l'utilisation de substances légèrement inflammables, combustibles, toxiques, nocifs pour la santé, corrosifs ou irritants**.**

Première mise en service
- En règle générale, notre spécialiste agréé se charge de la livraison, l'explication des consignes de sécurité, la manipulation et la maintenance ainsi que de la première mise en service.
- Si cela n'est pas le cas, l'exploitant est responsable d'instruire les opérateurs.

2. Composition de l’appareil

1. bouton de commande du nettoyant
2. bouton de fermeture bleu
3. bouteille de lessive
4. porte-bouteille avec fermeture à baïonnette
5. manche
6. soupape de refoulement
7. crochet de câble
8. dispositif anti-rebond anthracite
9. plateau porte-disque

3. Accessoires

Les accessoires suivantes sont disponibles:

pad microfibre (Ø 33 cm)

pad blanc (Ø 33 cm)

brosse circulaire

pad rouge (Ø 33 cm)

Attention:

Après l’utilisation, ne laisser jamais la machine debout sur le disque de polissage, nettoyage ou en microfibre.
Par le poids de la machine exercé sur un côté, les disques sont alors pressés les uns contre les autres et il n’est plus possible de travailler tranquillement. Dans ce cas, il faut remplacer le disque.
Pour retirer le plateau porte-disque et le disque, soulever la machine.

4) Nettoyer un plancher fortement sali

- Remplir la bouteille de lessive avec du Savon Fluide mélangé à l'eau (1:1)
- Mettre la bouteille dans le porte-bouteille
- Placer le plateau porte-disque avec le pad blanc ou la brosse sur le sol et le FloorXcenter par-dessus. (La brosse est particulièrement approprié pour les surfaces struturées)
- Tirer le bouton de fermeture vers le haut
- Presser le bouton de commande jusqu'à ce que les premières gouttes sortent de la bouteille sur le sol
- Attention: Ne pressez pas le bouton pour trop longtemps: des quantités élevées peuvent pénétrer le bois et causer des dégâts irréparables.
- Faire glisser le FloorXcenter dans la surface salie

Attention : En premier étape ne pas nettoyer plus de 10 m2. Presser vers le bas le bouton de fermeture de la bouteille avant de poser la machine sur le sol pour éviter que le liquide s'écoule.

Retirer la brosse/le pad blanc du plateau porte-disque et remplacez la/le par le pad microfibre. Ensuite enlever la salissure avec le pad microfibre.

Laver le pad microfibre avec de l'eau et l'utiliser de nouveau (bien essoré)
Le pad microfibre peut être lavé à 95 ℃ (machine à laver + sèche-linge)

5. Rafraîchir un parquet huilé

- Nettoyer la surface
- Après séchage complet appliquer la Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage Osmo
- Directement sur la surface (1 cuillère à soupe par m2).
- Ne pas verser la Cire Spéciale dans la bouteille, car le produit est trop visqueux.
- Placer le plateau porte-disque avec le pad blanc sur le sol et le FloorXcenter
- par-dessus. Ensuite polie.

Attention: Si la machine laisse des traces vous avez appliqué trop de produit.
En ce cas retournez le pad ou passez la machine sur un endroit pas encore traité.
Pour un résultat brillant polissez la surface de nouveau après env. 30 minutes avec un pad blanc pas encore utilisé.

6. Entretenir un parquet huilé

- Tout d'abord nettoyer le parquet
- Si la surface est fortement salie utiliser le pad rouge
- Si la surface à l'air fortement usée appliquer une nouvelle couche d'Huile-Cire.
- Appliquer une couche très fine d'Huile-Cire à l'aide de la spatule double-feuille d'Osmo ou bien la spatule pour professionnels d'Osmo. Ensuite polir avec le pad blanc.

  Attention : Si la machine laisse des traces vous avez appliqué trop de produit. En ce cas retournez le pad ou passez la machine sur un endroit pas encore traité.

7. Colorer un parquet avec une Cire Déco ou une Huile Color

- Appliquer le produit à l'aide de la spatule double-feuille d'Osmo ou bien la spatule pour professionnels d'Osmo.
- Ensuite polir et étaler bien le produit avec le pad blanc.

Attention : Si la machine laisse des traces vous avez appliqué trop de produit. En ce cas retournez le pad ou passez la machine sur un endroit pas encore traité.

Pour protéger les pigments il est nécessaire d'appliquer une couche de finition avec une des Huiles-Cires incolores. (Vous trouvez plus d'information dans notre catalogue « La finition idéale pour votre parquet » ou sur www.osmo.de /Hilfe und Tipps / Produktinformation Color)

8) Service après vente

En cas de réparation, veuillez vous adresser à votre grossiste ou à un atelier de service après-vente.

- Vous serez servi rapidement et correctement.
- Attention! Cette machine n'est conçue que pour une utilisation sur des surfaces planes d'une inclinaison maximale de 2%.
- Attention! Cette machine n'est pas homologuée pour un usage sur les chemins ou routes publiques.

9. Maintenance – veuillez impérativement respecter les consignes suivantes:

- Lors du nettoyage et de la maintenance de la machine, du remplacement de pièces ou du passage à l'autre fonction, le moteur doit être coupé et la prise débranchée.
- Ne passez pas sur le fil, veillez à ce qu'il soit ni pressé, ni tiré, ni endommagé par toute action similaire.
- Veuillez vérifier régulièrement que le fil d'alimentation ne présente pas de dommages.
- Il est interdit d'utiliser la machine si le fil d'alimentation n'est pas dans un état parfait.
- N'utilisez ou ne remplacez les fils d'alimentation que par des modèles conformes aux

indications du fabricant.

- Lors du remplacement de raccords de fils d'alimentation, veillez à ce que la protection contre les éclaboussures et la résistance mécanique soient garanties.
- Lors du transport de la machine en ascenseur, veuillez poser le manche à la verticale, afin qu'il ne puisse rester accroché aux parois de la cage d'ascenseur.
- Veuillez n'utiliser que des nettoyants liquides et à pulvériser conformes à l'objectif d'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez en aucun cas des substances légèrement inflammables, combustibles, toxiques, nocifs pour la santé, corrosifs ou irritants.
- Seul du personnel de service après-vente agréés ou des spécialistes en ce domaine connaissant toutes les consignes de sécurité essentielles sont autorisés à remettre l'appareil en état et à relier des conduites d'alimentation en nettoyants et autres tubes.

10) Données techniques

A.C. motor 230 V; 50 Hz
Rated power 290 W; 1.9 A
Oscillation speed 1.450 1/min.
Brush 330 mm
Working height 250 mm
Working weight 12,5 kg
Protection class I
Cable length 7.5 m